







































Nähen

	Home		Eigener Speicher
	Setup-Programm		Schliessen
	Tutorial		Bestätigen
	Nähberater		Abbrechen
	Hilfe		Nadelposition oben/unten
	ECO		Musterwiederholung
	Einstellungen löschen		Spiegeln links/rechts
	Oberfadenspannung		Spiegeln oben/unten
	Stichplatten-/Nadelauswahl		Stichmusterlänge verändern
	Nähfussanzeige		Balance
	Nähfussdruck		Permanent Rückwärtsnähen
	Transporteur oben/unten		Stichgenaues Zurücknähen
	Unterfadenmengeanzeige		Stichmustereinstellungen speichern
	Stichmusterwahl durch Nummer		Zurück zur Grundeinstellung
	Nutzstiche		Stichzähler-Knopfloch
	Dekorstiche		Knopflochlänge einstellen
	Alphabete		Manuelles Knopfloch
	Knopflöcher		Knopfloch-Schnittspalt
	Quiltstiche		Schriftgröße ändern

Nähen

 **Kombinationsmodus/Einzelmodus**

 **Kombination bei Cursorposition bearbeiten**

 **Löschen**

 **Ganze Kombination bearbeiten**

 **Kombination unterteilen**

 **Kombination unterbrechen**

 **Vernähen**

