

Cucito

	Home		Memoria personale
	Programma Setup		History
	Tutorial		Informazione
	Guida al cucito		Chiudere
	Help		Confermare
	ECO		Interrompere
	Cancellare impostazioni		Arresto dell'ago alto/basso
	Tensione del filo superiore		Ripetizione del motivo
	Selezione ago		Punto lungo
	Indicazione del piedino/Selezione del piedino		Effetto specchio orizzontale
	Pressione del piedino		Effetto specchio verticale
	Selezione placca ago		Lunghezza del motivo
	Griffe del trasporto alte/basse		Funzione Contapunti
	Indicazione del filo inferiore		Bilanciamento
	Selezione numerica		Direzione di cucito
	Punti utili		Cucire indietro permanente
	Punti decorativi		Cucire indietro permanente, di precisione
	Alfabeti		Salvare le impostazioni del punto
	Asole		Ripristino della regolazione base
	Punti quilt		Asola contapunti

	Programmare l'asola		Selezionare tutti i punti
	Asola manuale		Selezionare a partire da un punto determinato
	Apertura centrale dell'asola		Punto singolo è selezionato
	Selezionare il Tapering		Limite larghezza punto
	Cambiare la dimensione del monogramma		Spostare la raffigurazione del motivo
	Modificare la dimensione delle lettere		Spostare punti/Selezione diretta del punto
	Modificare la combinazione alla posizione del cursore		Inserire/modificare il punto
	Cancellare		Scorrimento dei punti
	Modificare l'intera combinazione		Creare un nuovo motivo
	Frazionare la combinazione		Punto diritto triplo
	Interrompere la combinazione		Duplicare
	Fermapunto		Invertire la sequenza dei punti
	Ripetizione del motivo		Anteprima
	Adattare la larghezza all'interno della combinazione		Fissare sul reticolato
	Adattare la lunghezza all'interno della combinazione		Modalità combinazioni/Modalità singola
	Spostare il motivo		Modifica/Ingrandimento della modalità Modificare
	Spostare punti singoli o elementi di una combinazione		Adattare la dimensione del motivo al display
	Designer punti		

