

Broder

	Home		Déplacer le motif de broderie
	Programme Setup		Pivoter le motif de broderie
	Guide		Modifier la hauteur et la largeur du motif de broderie
	Aide		Modifier proportionnellement le motif de broderie
	ECO		Renversement gauche/droite
	Tension du fil supérieur		Renversement en haut/en bas
	Sélection de l'aiguille		Dupliquer le motif de broderie
	Affichage/sélection du pied-de-biche		Effacer le motif de broderie
	Affichage/sélection du cadre de broderie		Broder les bords
	Sélection de la plaque à aiguille		Contrôler la taille du motif de broderie
	Griffe d'entraînement en haut/en bas		Courber le texte
	Affichage de la quantité de fil de canette		Modifier le type de point/la densité de broderie
	Fermer		Sélectionner la machine
	Confirmer		Sélectionner la clé USB
	Annuler		Déplacer le cadre de broderie vers la gauche
	Déplacer l'affichage		Déplacer le cadre de broderie vers l'arrière
	Déplacer la vue du motif de broderie		Parquer le module de broderie pour le mode couture
	Agrandir l'affichage		Afficher/masquer la grille
	Réduire l'affichage		Centre du motif à broder
	Ajouter un motif à broder		Positionnement virtuel

Broder



Affichage des matrices de couleurs



Sélection



Bâtir



Déplacer le cadre de broderie



Modifier



Contrôler du processus de broderie en cas de casse du fil



Couper les fils de liaison



Couleurs



Broder le motif de broderie selon l'ordre des couleurs



Réduire la variation de couleur



Motif de broderie à une ou plusieurs couleurs



Broder



Charger un motif de broderie



Ajouter un motif à broder



Enregistrer le motif de broderie



Modifier la marque du fil



Vitesse de broderie optimale



Vitesse de broderie maximale

