

## Ricamo

	Home		Spostare il ricamo
	Programma Setup		Ruotare il ricamo
	Tutorial		Modificare l'altezza e la larghezza del ricamo
	Help		Modificare il ricamo proporzionalmente
	ECO		Effetto specchio orizzontale
	Tensione del filo superiore		Effetto specchio verticale
	Selezione ago		Duplicare il motivo di ricamo
	Indicazione del piedino/Selezione del piedino		Cancellare il motivo di ricamo
	Indicazione/Selezione del telaio		Ricamo infinito
	Selezione placca ago		Controllo dimensione del ricamo (Check)
	Griffe del trasporto alzate/basse		Testo curvato
	Indicazione del filo inferiore		Modificare il punto/densità del punto
	Chiudere		Selezionare la macchina
	Confermare		Selezionare la chiavetta USB
	Interrompere		Spostare il telaio verso sinistra
	Spostare visualizzazione		Spostare il telaio indietro
	Spostare la raffigurazione del ricamo		Parcheggiare l'unità di ricamo per la modalità di cucito
	Ingrandire la visualizzazione		Reticolato attivo/disattivato
	Ridurre la visualizzazione		Centro del ricamo
	Aggiungere un motivo di ricamo		Posizionamento virtuale

# Ricamo



## Indicazione dei colori



**Selezione**



**Imbastire**



**Spostare il telaio**



**Modificare**



**Controllo percorso del ricamo dopo la rottura del filo**



**Tagliare i punti di connessione**



**Colori**



**Ricamare il motivo seguendo la sequenza dei colori**



**Ridurre i cambi di colore**



**Ricamo mono-/multicolore**



**Ricamo**



**Caricare il ricamo**



**Aggiungere un ricamo**



**Salvare il ricamo**



**Modificare la marca del filo**



**Velocità ottimale di ricamo**



**Velocità massima di ricamo**

