

B 700

Übersicht Funktionen und Anzeigen

	Oberfadenspannung
	Nadelauswahl
	Nähfussanzeige/Nähfussauswahl
	Stickrahmenanzeige/ Stickrahmenauswahl
	Stichplattenauswahl
	Unterfadenmengeanzeige

Übersicht Systemeinstellungen

	Home
	Setup-Programm
	Tutorial
	Stickberater
	Hilfe
	eco-Modus
	Zurück zur Grundeinstellung

Übersicht Auswahlmenü

	Auswahl Stickmuster
	Bearbeitung Stickmuster
	Farbinformation
	Sticken

Felder

	i-Dialog
	Schliessen
	«+»
	«-»
	Auf Grundeinstellung zurücksetzen
	Bestätigen
	Abbrechen

Übersicht Stickrahmenfunktionen

	Stickrahmen zur Nadel zentrieren
	Stickrahmen nach hinten verschieben
	Stickarm nach links verschieben
	Gitter ein/aus
	Stickmustermitte
	Virtuelle Positionierung

Übersicht Stickmuster bearbeiten

	Ansicht verschieben
	Muster verschieben
	Ansicht vergrößern
	Ansicht verkleinern

B 700



Muster verschieben



Stickmuster drehen



Grösse ändern



Punktgenaue Platzierung



Spiegeln links/rechts



Spiegeln oben/unten



Text biegen



Stichart/Stickdichte verändern



Check Stickmustergrösse



Bordüren sticken



Duplizieren



Löschen

Übersicht Farben ändern



Farbe/Hersteller ändern



Fadenmarke zuweisen



Mehrfarbiges Stickmuster ein/aus



Bordüren sticken



Farbanzeige

Übersicht Stickmuster verwalten



Stickmuster speichern



Löschen

Diverse



USB-Stick wählen



Optimale Stickgeschwindigkeit



Maximale Stickgeschwindigkeit



Stickmuster hinzufügen



Stickmuster hinzufügen



Stickmuster beenden

Übersicht Stickmenü



Heften



Stickrahmen verschieben



Stickablaufkontrolle bei Fadenbruch



Verbindungsstiche schneiden



Farbwechsel reduzieren

