








Cucito

	Home		Memoria personale
	Programma Setup		Chiudere
	Tutorial		Confermare
	Guida al cucito		Interrompere
	Help		Posizione dell'ago alta/bassa
	ECO		Ripetizione del motivo
	Cancellare impostazioni		Effetto specchio orizzontale
	Tensione del filo superiore		Effetto specchio verticale
	Selezione placca ago/Selezione ago		Lunghezza del motivo
	Indicazione del piedino		Bilanciamento
	Pressione del piedino		Cucito indietro permanente
	Griffe del trasporto alzate/abbassate		Cucito indietro di precisione
	Indicazione del filo inferiore		Salvare le impostazioni del motivo
	Selezione numerica		Ripristino della regolazione base
	Punti utili		Asola contapunti
	Punti decorativi		Programmare la lunghezza dell'asola
	Alfabeti		Asola manuale
	Asole		Apertura centrale dell'asola
	Punti quilt		Modificare la dimensione

Cucito

-  **Modalità combinazioni/Modalità singola**
-  **Modificare la combinazione alla posizione del cursore**
-  **Cancellare**
-  **Modificare l'intera combinazione**

-  **Dividere la combinazione**
-  **Frazionare la combinazione**
-  **Fermapunto**

