


Sticken

	Home		Stickmuster drehen
	Setup-Programm		Stickmuster proportional verändern
	Tutorial		Spiegeln links/rechts
	Hilfe		Spiegeln oben/unten
	ECO		Stickmuster löschen
	Oberfadenspannung		Check Stickmustergrösse
	Nähfussanzeige/Nähfussauswahl		Stichart/Stickdichte verändern
	Stickrahmenanzeige/ Stickrahmenauswahl		Maschine wählen
	Stichplatten-/Nadelauswahl		USB-Stick wählen
	Transporteur oben/unten		Stickrahmen nach links verschieben
	Unterfadenmengeanzeige		Stickrahmen nach hinten verschieben
	Schliessen		Stickmodul für den Nähmodus parken
	Bestätigen		Stickmustermitte
	Abbrechen		Virtuelle Positionierung
	Ansicht verschieben		Farbmusteranzeige
	Ansicht des Stickmusters verschieben		Auswahl
	Ansicht vergrößern		Heften
	Ansicht verkleinern		Stickrahmen verschieben
	Stickmuster verschieben		



Sticken



Bearbeiten



Stickablaufkontrolle bei Fadenbruch



Verbindungsstiche schneiden



Farben



Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster



Sticken



Stickmuster laden



Stickmuster speichern



Fadenmarke ändern



Optimale Stickgeschwindigkeit



Maximale Stickgeschwindigkeit

