

Sticken

	Home		Stickmuster verschieben
	Setup-Programm		Stickmuster drehen
	Tutorial		Stickmuster in Höhe und Breite verändern
	Hilfe		Stickmuster proportional verändern
	ECO		Spiegeln links/rechts
	Oberfadenspannung		Spiegeln oben/unten
	Nadelauswahl		Stickmuster duplizieren
	Nähfussanzeige/Nähfussauswahl		Stickmuster löschen
	Stickrahmenanzeige/ Stickrahmenauswahl		Bordüren sticken
	Stichplattenauswahl		Check Stickmustergröße
	Transporteur oben/unten		Text biegen
	Unterfadenmengeanzeige		Stichart/Stickdichte verändern
	Schliessen		Maschine wählen
	Bestätigen		USB-Stick wählen
	Abbrechen		Stickrahmen nach links verschieben
	Ansicht verschieben		Stickrahmen nach hinten verschieben
	Ansicht des Stickmusters verschieben		Stickmodul für den Nähmodus parken
	Ansicht vergrößern		Gitter ein/aus
	Ansicht verkleinern		Stickmustermitte
	Stickmuster hinzufügen		Virtuelle Positionierung

Sticken



Farbmusteranzeige



Auswahl



Heften



Stickrahmen verschieben



Bearbeiten



Stickablaufkontrolle bei Fadenbruch



Verbindungsstiche schneiden



Farben



Stickmuster gemäss Farbreihenfolge sticken



Farbwechsel reduzieren



Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster



Sticken



Stickmuster laden



Stickmuster hinzufügen



Stickmuster speichern



Fadenmarke ändern



Optimale Stickgeschwindigkeit



Maximale Stickgeschwindigkeit